

Accu-Chek SmartGuide CGM sensörleri, bazı Samsung Galaxy akıllı telefon modelleri ve birkaç farklı akıllı telefon modeli ile geçici olarak eşleşme sorunları gösterebilir. Mağduriyet yaşamamanız için, satın almadan önce uyumsuzluk yaşanabilecek akıllı telefonların tam listesini incelemenizi önemle rica ederiz.

Uyumsuzluk yaşanabilecek akıllı telefon modelleri:

- Samsung Galaxy A04s (SM-A047)
- Samsung Galaxy A10 (SM-A105)
- Samsung Galaxy A10e (SM-A102)
- Samsung Galaxy A12 (SM-A127)
- Samsung Galaxy A13 (SM-A135)
- Samsung Galaxy A14 (SM-A145)
- Samsung Galaxy A14 5G (SM-A146)
- Samsung Galaxy A16 5G (SM-A166)
- Samsung Galaxy A17 5G (SM-A176)
- Samsung Galaxy A20 (SM-A205)
- Samsung Galaxy A20 (SC-02M)
- Samsung Galaxy A20 (SC-V46)
- Samsung Galaxy A20e (SM-A202)
- Samsung Galaxy A21 (SC-42A)
- Samsung Galaxy A21 (SCV49)
- Samsung Galaxy A21s (SM-A217)
- Samsung Galaxy A25 5G (SM-A256)
- Samsung Galaxy A26 5G (SM-A266)
- Samsung Galaxy A26 5G (SM-A266)
- Samsung Galaxy A30 (SM-A305)
- Samsung Galaxy A30s (SM-A307)
- Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336)

- Samsung Galaxy A35 5G (SM-A356)
- Samsung Galaxy A40 (SM-A405)
- Samsung Galaxy A40s (SM-A3050)
- Samsung Galaxy A50 (SM-A505)
- Samsung Galaxy A50s (SM-A507)
- Samsung Galaxy A51 (SM-A515)
- Samsung Galaxy A51 5G (SM-A516)
- Samsung Galaxy A53 5G (SM-A536)
- Samsung Galaxy A53 5G (SCG15)
- Samsung Galaxy A53 5G (SC-53C)
- Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546)
- Samsung Galaxy A54 5G (SCG21)
- Samsung Galaxy A54 5G (SC-53D)
- Samsung Galaxy A55 5G (SM-A556)
- Samsung Galaxy A55 5G (SCG27)
- Samsung Galaxy A55 5G (SC-53E)
- Samsung Galaxy A56 5G (SM-A566)
- Samsung Galaxy A71 5G (SM-A716)
- Samsung Galaxy F12 (SM-F127)
- Samsung Galaxy F36 5G (SM-E366)
- Samsung Galaxy F41 (SM-F415)
- Samsung Galaxy F62 (SM-E625)
- Samsung Galaxy M10s (SM-M107)
- Samsung Galaxy M12 (SM-M127)
- Samsung Galaxy M13 (SM-M135)
- Samsung Galaxy M14 5G (SM-M136)
- Samsung Galaxy M21 2021 Edition (SM-M215)
- Samsung Galaxy M30s (SM-M307)
- Samsung Galaxy M31 (SM-M315)

- Samsung Galaxy M31s (SM-M317)
- Samsung Galaxy M33 5G (SM-M336)
- Samsung Galaxy M34 5G (SM-M315)
- Samsung Galaxy M35 5G (SM-M356)
- Samsung Galaxy M54 5G (SM-M546)
- Samsung Galaxy M56 5G (SM-M566)
- Samsung Galaxy M62 (SM-M625)
- Samsung Galaxy Note10 (SM-N970)
- Samsung Galaxy Note10 5G (SM-N971)
- Samsung Galaxy Note10 Lite (SM-N770)
- Samsung Galaxy Note10+ (SM-N975)
- Samsung Galaxy Note10+ 5G (SM-N976)
- Samsung Galaxy Note20 (SM-N980)
- Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986)
- Samsung Galaxy S10 (SM-G973)
- Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977)
- Samsung Galaxy S10+ (SM-G975)
- Samsung Galaxy S10e (SM-G970)
- Samsung Galaxy S20 (SM-G980)
- Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780)
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988)
- Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986)
- Samsung Galaxy Tab A (SM-T510)
- Samsung Galaxy Tab A (SM-T515)
- Samsung Galaxy Tab A (8.4", 2020) (SM-T220)
- Samsung Galaxy Tab A with S Pen (SM-P200)
- Samsung Galaxy Tab A with S Pen (SM-P205)
- Samsung Galaxy Tab Active3 (SM-T570)
- Samsung Galaxy Tab Active5 (SM-T510)

- Samsung Galaxy Tab Active5 5G (SM-X306)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE (SM-X520)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G (SM-X526)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (SM-X620)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G (SM-X626)
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite (SM-X400)
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G (SM-X406)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P613)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P619)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE (SM-X510)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G (SM-X516)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (SM-X610)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G (SCT22)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G (SM-X616)
- Samsung Galaxy Wide8 (SM-M166)
- Samsung Galaxy XCover 4s (SM-G398)
- Samsung Galaxy XCover 5 (SM-G525)
- Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715)
- Meizu S6 (M712Q)
- Motorola One Action (XT2013)
- Motorola One Vision (XT1970)
- vivo X60 (V2046A)
- vivo X60s (V2059A)
- vivo X70t (V2132A)
- vivo S15e (V2190A)
- vivo S16e (V2239A)

